

## Handleiding scorebord Olympia'60

### Voor de wedstrijd

**Aanzetten:** Druk  $\pm$  3 seconden op "START" tot de displays inschakelen.

**Start wedstrijd:** Druk kort op "START", de tijdsweergave knippert en de tijd begint te lopen.



### Tijdens de wedstrijd

**Aanpassen score:** Gebruik knoppen H (voor Home/Thuis) en G (voor Guest/Uit)

Druk kort de knop H of G in om de score met één te *verhogen*.

Druk  $\pm$  2 seconden de knop H of G in om de score te *verlagen*.

De tijd van de eerste helft stopt automatisch op de ingestelde tijd. Met "STOP" kan de tijd tussentijds stilgezet worden.

**Start 2<sup>e</sup> Helft:** Door weer op "START" te drukken loopt de tijd verder voor de 2<sup>e</sup> helft.

### Na de wedstrijd

Druk  $\pm$  2 seconden de knop "STOP" om de displays uit te schakelen

**Lever de afstandsbediening in bij het wedstrijdsecretariaat**

## Handleiding instellen wedstrijd scorebord Olympia'60

**Aanzetten:** Druk  $\pm$  3 seconden op "START"  
tot de  
displays inschakelen.



### Instelmenu:

- Druk knop "SET"  $\pm$  3 seconden in om in instelmenu te komen. Display staat geeft "OP" . Deze instelling zo laten.
- Druk kort op "SET" en display geeft ingesteld aantal minuten weer. Verhoog (knop "H") of verlaag (knop "G") de wedstrijd naar bijv. 45 of terug naar 35.

Verlaat het instelmenu door knop "SET"  $\pm$  3 seconden in te drukken.